


SIGN-LINE

BESCHRIFTUNG · WERBUNG · DRUCK



Hinweis

Die Beschriftungen werden aus speziellen Deko-Folien hergestellt, die leicht zu entfernen sind. Für Lackveränderungen z. B. durch Alterungsdifferenz oder Grundierungsschwächen haften wir nicht. Das Verkleben der Folien erfolgt generell auf eigenes Risiko.

Montageanleitung

Die zu gestaltende Fläche reinigen und entfetten (Reinigungs-Benzin).

Ziehen Sie sich mit Krepp-Band Hilfslinien, an denen die Schriftzeilen ausgerichtet werden.

Legen Sie die Schriftzeilen mit dem „Gesicht“ nach unten auf eine glatte Fläche (z. B. Tischplatte). Entfernen Sie dann langsam das Trägerpapier (das festere Papier) im Winkel von mindestens 90°. Die selbstklebende Seite der Schrift liegt nun frei.

Nun können Sie die Schriftzeilen an den Hilfslinien ausrichten und an der Fahrzeugoberfläche leicht anheften. Rakeln Sie nun die Schriftzeile von der Mitte nach außen mit mittlerem Druck an.


Ziehen Sie nun das Übertragungspapier langsam ab.

Da die Beschriftung in der Regel nach kurzer Zeit wieder entfernt werden soll, ist es ratsam beim Anrakeln nur mäßigen Druck auszuüben. Um so leichter lässt sich die Schrift wieder entfernen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an. Tel. 05262 / 56783

SIGN-LINE

BESCHRIFTUNG · WERBUNG · DRUCK



Hinweis

Die Beschriftungen werden aus speziellen Deko-Folien hergestellt, die leicht zu entfernen sind. Für Lackveränderungen z. B. durch Alterungsdifferenz oder Grundierungsschwächen haften wir nicht. Das Verkleben der Folien erfolgt generell auf eigenes Risiko.

Montageanleitung

Die zu gestaltende Fläche reinigen und entfetten (Reinigungs-Benzin).

Ziehen Sie sich mit Krepp-Band Hilfslinien, an denen die Schriftzeilen ausgerichtet werden.

Legen Sie die Schriftzeilen mit dem „Gesicht“ nach unten auf eine glatte Fläche (z. B. Tischplatte). Entfernen Sie dann langsam das Trägerpapier (das festere Papier) im Winkel von mindestens 90°. Die selbstklebende Seite der Schrift liegt nun frei.

Nun können Sie die Schriftzeilen an den Hilfslinien ausrichten und an der Fahrzeugoberfläche leicht anheften. Rakeln Sie nun die Schriftzeile von der Mitte nach außen mit mittlerem Druck an.

Ziehen Sie nun das Übertragungspapier langsam ab.

Da die Beschriftung in der Regel nach kurzer Zeit wieder entfernt werden soll, ist es ratsam beim Anrakeln nur mäßigen Druck auszuüben. Um so leichter lässt sich die Schrift wieder entfernen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an. Tel. 05262 / 56783